

# Cupra Formentor 1.5 TFSI – TDI

## Auspuffblenden lackieren



### Die Vorbereitung:

- nicht bei Wetter unter 10°C Außentemperatur durchführen (Klipse könnten brechen bzw. der Lack nicht trocknen)

### Das Material:

- Plastikhebelwerkzeug
- einen Schraubendreher, Schlitz 8mm
- Kunststoffhaftvermittler
- Filler
- Lackfarbe L27A – Cup Copper
- Klarlack, matt
- Schleifpapier ab 200er



### Schritt 1 – Ausbau:



Durch die Öffnung der AHK hindurch, eine Taschenlampe legen. Die 6 Klipse (2x oben, unten und jeweils seitlich) müssen von innen mit dem 8mm Schraubendreher runtergedrückt werden (roter Pfeil). Gleich vorweg, das ist Fummelarbeit.

Gleichzeitig mit einem Plastikhebel von außen die Blende aus der Verankerung hebeln. Durch das Licht von innen, könnt ihr Außen besser die Lage der Klipse erkennen.

Die roten Pfeile zeigen die Lage der Klipse von außen.

Zur Verfügung gestellt von Gesetzwahrer – alle Angaben ohne Gewähr – Nachbau auf eigene Gefahr

20.04.2023 – Formentor-Forum.de



Nach dem Ausbau sieht es dann so aus.

## Schritt 2 – Lackieren:



Die in schwarz metallic lackierten Blenden nun mit 200er Schleifpapier schleifen bis sie so aussehen. Das Anrauen hilft dem Haftvermittler und dem Filler besser am Untergrund zu haften. Den Haftvermittler dann aus circa 30 cm Entfernung auftragen und trocknen lassen. Danach den Filler auftragen, um Unebenheiten vom Schleifen auszugleichen. Zwischendurch immer wieder Abluftpausen machen, damit sich keine Nasen bilden.



Zur Verfügung gestellt von Gesetzwahrer – alle Angaben ohne Gewähr – Nachbau auf eigene Gefahr

20.04.2023 – Formentor-Forum.de

Das Ergebnis sollte so aussehen.



achte beim Kauf der 400ml Lackspraydose darauf, dass es sich um SEAT Cup Copper L27A handelt. Überprüft vorher unbedingt die Gleichheit des Lacktons. Ich musste feststellen, dass mindestens ein Hersteller TRISTAR eher wie Altgold / Messing aussieht.

UNIQUUM hingegen passte dann.

Trage nach der Durchtrocknung des Filler eine Schicht L27A aus. Das ist eher ein Benebeln als vollflächig. Nach 5 Minuten Ablüften dann die eigentliche Deckschicht auftragen. Nach deren Trocknung ist die Oberfläche bereit für die Versiegelung mit mattem Klarlack.



Wenn alles geklappt hat, sieht das dann so aus.

Kleiner Tip: verwendet eure Küche mit dem Umluftofen auf 60°C eingestellt. Der Vorteil besteht darin, dass ihr die Schichten bereits nach 20 Minuten durchgetrocknet habt. Ist wie die Wärmekabine beim Lackierer. Das könnt ihr natürlich mit jeder Lackschicht: Haftvermittler – Filler – Basislack – Klarlack machen.

Zur Verfügung gestellt von Gesetzwahrer – alle Angaben ohne Gewähr – Nachbau auf eigene Gefahr

20.04.2023 – Formentor-Forum.de



Das Ergebnis kann man gut mit dem vorderen Emblem abgleichen.

### Schritt 3 – Einbau:



Die Blenden einfach wieder in die Halterung drücken und hörbar einklicken lassen.





Zur Verfügung gestellt von Gesetzwahrer – alle Angaben ohne Gewähr – Nachbau auf eigene Gefahr

20.04.2023 – Formentor-Forum.de

